



Checklist onderhoud van een chauffeursstoel

Stoelverstellingen	Ja	Nee*
Reageert de stoel op de verstelling?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gaat de verstelling soepel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gaat de verstelling regelmatig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Treedt er lawaai op tijdens de verstelling?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zit de knop of handel voor de verstelling goed vast?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Als de verstelling voorzien is van een blokkering, functioneert deze goed?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kwaliteit bekleding en schuim	Ja	Nee*
Is de bekleding plaatselijk dunner of is onderliggend materiaal zichtbaar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vertoont de bekleding ernstige slijtage?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bevinden zich scheurtjes in de bekleding?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Is de bekleding overal bevestigd aan de zitting of rugleuning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Is de vorm van het zitkussen en rugkussens in zijn oorspronkelijke toestand?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Veert het schuim na indrukken met de vuisten direct en volledig terug?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overige onderdelen	Ja	Nee*
Zit de stoel goed vast op het inbouwframe?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zit het inbouwframe goed vast aan het voertuig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ontbreekt er geen bevestigingsmateriaal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Is er een veiligheidsgordel op de zitplaats aanwezig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Is de veiligheidsgordel onbeschadigd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werkt de veiligheidsgordel naar behoren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lekt er geen lucht uit het veerpakket? (Bij lekkage moet een op hoogte ingestelde stoel steeds worden bijgepompt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Smering	Ja	Nee*
Jaarlijks de rails en scharnieren smeren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De te smeren onderdelen eerst reinigen met een schone doek.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zet voor het smeren van de rails de stoel in de uiterste stand naar voren, respectievelijk naar achteren en smeer daarbij de blootliggende rails.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gebruik voor smering en Teflonspray.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spuut op de scharnieren een kleine hoeveelheid Teflonspray.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Het bespoten oppervlak direct afvegen met een schone doek.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beweeg voor een goed resultaat de scharnieren enige malen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Bij één of meer negatieve antwoorden stoel laten repareren door een deskundige.

